

1

Вскрыть фольгированную  
упаковку строго по надрезу



2

Достать пакеты с компонентами  
и удалить перегородку



3

Многokrатными нажатиями  
перемешать компоненты



4

Надрезать угол пакета  
с перемешанным компаундом



5

Вылить содержимое в заранее  
расключенную ЭМК



6

Полное отверждение  
через 24 часа

